



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TOM'S OIL EGGSHELL (glycérophthalique satinée)

- Un fini robuste et souple à base d'huile, formulé pour une utilisation extérieure par notre ingénieur chimiste.
- Toucher lisse et traditionnel sous pinceau, lissage exceptionnel pour une finition parfaite.
- Durée de séchage accrue permettant de mieux travailler la peinture en facilitant son application.
- Garantie 6 ans.
- Niveau de brillance: 15 %.

TOM'S OIL EGGSHELL

- APPLICATION ET EMPLOI -



SUR BOIS EXTÉRIEURS BRUTS, RÉSINEUX OU NOUEUX :



Comblez/réparez, dégraissez et poncez légèrement avec du papier abrasif (grain moyen) pour faciliter l'accroche de la peinture. Assurez-vous que le bois est propre, sec et non poussiéreux en surface avant de peindre. Mélangez soigneusement la peinture avant emploi.



Appliquez une ou deux couche(s) d'Aluminium Wood Primer, de Little Greene, au besoin, avant d'appliquer deux couches de Tom's Oil Eggshell, afin d'obtenir une couvrance totale.



Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Appliquez la première couche de Tom's Oil Eggshell uniformément dans le sens du fil du bois.



Poncez légèrement entre les couches, à l'aide de papier abrasif à grain fin.



Appliquez une nouvelle couche 16 heures après/le lendemain. Le revêtement est sec en surface en 4 heures.



SUR BOIS PEINTS :



Comblez/réparez, dégraissez et poncez légèrement avec du papier abrasif (grain moyen) pour faciliter l'accroche de la peinture. Assurez-vous que le bois est propre, sec et non poussiéreux en surface avant de peindre.



Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Appliquez une couche de Tom's Oil Eggshell, de Little Greene, uniformément dans le sens du fil du bois.



Poncez légèrement entre les couches, à l'aide de papier abrasif à grain fin.



Appliquez une nouvelle couche 16 heures après/le lendemain.



SUR MÉTAUX :



Nettoyez manuellement ou mécaniquement, en veillant à éliminer toute rouille et tout éclat de peinture ou toute peinture écaillée en surface. Dégraissez et assurez-vous que le métal est propre, sec et non poussiéreux en surface avant de peindre.



Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Sur les métaux ferreux (fer/acier), appliquez deux couches de Traditional Oil Primer Undercoat, de Little Greene. Sur les métaux non ferreux, appliquez deux couches d'un apprêt (sous-couche) Little Greene convenant pour tous les métaux. Appliquez une nouvelle couche 16 heures après/le lendemain.



Poncez légèrement entre les couches avec du papier abrasif (grain fin) pour faciliter l'accroche de la peinture.



Appliquez deux couches de Tom's Oil Eggshell, de Little Greene.



Appliquez une nouvelle couche 16 heures après/le lendemain.