Little Greene®

PAINT & PAPER 1773

INTELLIGENT EGGSHELL (acrylique satinée)

- Disponible dans tous les coloris.
- Convient à la plupart des surfaces et notamment murs, boiseries et métaux apprêtés comme les radiateurs et la tuyauterie.
- Homologué sans danger pour les enfants dans le cadre de la norme BS EN71 – 3: 2013 Norme jouet.
- Entièrement lessivable.
- Quasiment inodore à l'application et sèche en 2 à 4 heures.
- Écologique.
- Disponible en 5, 2,5 et 1 litre(s).
- Niveau de brillance: 15 %.

INTELLIGENT EGGSHELL
- APPLICATION ET EMPLOI -

SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et non grasse. Pour ce faire, utilisez un savon au sucre, afin de retirer tout éclat de peinture ou toute peinture écaillée puis rincez à l'eau propre.

En cas de changement radical de couleur, appliquez Intelligent Primer Undercoat, de Little Greene. Vous avez ainsi l'assurance que la profondeur de couleur est préservée.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches complètes d'Intelligent Eggshell, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche d'Intelligent Eggshell après 4 heures. Le support est sec en surface en 1 heure.

SUR BOIS TENDRES ET DURS NEUFS :

Veillez à ce que le bois dur soit nettoyé et traité. Assurez-vous que tous les nœuds, dans les bois tendres et tous les bois durs soient traités avec Aluminium Wood Primer, de Little Greene, ou un composé pour nœuds. Les bois neufs doivent ensuite être apprêtés avec Intelligent Primer Undercoat ou Traditional Oil Primer Undercoat, de Little Greene. Les bois durs doivent être nettoyés et traités avec Aluminium Wood Primer, de Little Greene. Veillez à ce que le bois soit sec. En effet, il est impossible de peindre un bois humide.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches complètes d'Intelligent Eggshell, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche d'Intelligent Eggshell après 4 heures. Le support est sec en surface en 1 heure.

SUR MURS FRAÎCHEMENT ET DÉJÀ PLÂTRÉS :

Laissez sécher le plâtre frais au moins 4 semaines. Pour les murs déjà plâtrés, lavez légèrement les murs pour éliminer toutes les poussières avant application. Tous les murs en plâtre doivent être apprêtés à l'aide de peinture qu'on vaporisera. Pour ce faire, délayez la peinture Intelligent Eggshell en ajoutant 5 % à 25 % d'eau propre, en fonction de la porosité du support.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches complètes d'Intelligent Eggshell, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche d'Intelligent Eggshell après 4 heures. Le support est sec en surface en 1 heure.

SUR MÉTAUX :

Assurez-vous que les métaux neufs et ferreux sont nettoyés, afin d'éliminer toute rouille en surface, avant d'appliquer 2 couches de Traditional Oil Primer Undercoat, de Little Greene. Les métaux non ferreux doivent être correctement apprêtés avec un apprêt Little Greene adapté.

Mélangez soigneusement la peinture avant emploi. Nous conseillons d'appliquer deux couches complètes d'Intelligent Eggshell, afin d'obtenir une profondeur de couleur totale. Appliquez la première couche de peinture uniformément.

Recouvrez d'une seconde couche d'Intelligent Eggshell après 4 heures. Le support est sec en surface en 1 heure.

Ce fascicule est conçu à titre indicatif uniquement, pour la peinture des surfaces.
Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur www.littlegreene.com/data-sheets